ProLite H380 / H380-B

ProLite H380-B

îîyama Global-En

îîyama

お知らせ INFORMATION 法人のお客様へ サポート情報 会社情報 ホーム 製品一覧 HOME PRODUCTS CORPORATE CUSTOMER COMPANY SUPPORT 旧製品

<u>iiyamaホーム</u> > <u>生産終了製品</u> > 液晶ディスプレイ

タッチパネル TOUCH PANEL

生産終了製品

純正オプション OPTION

法人向け製品

対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業 対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア ダウンロード CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例

iiyama製品、 世界各国で続々受賞 WORLD AWARD

iiyama 製品 ご購入はコチラから● ※外部サイトへ遷移します *її уата* моизе Рго

法人向けパソコンとの お得なセット! ビジネスPC Mouse Pro 🖸





モデル名	ProLite H380 / H380-B
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角:38cm (15型)
最大表示範囲	304.1mm×228.1mm
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
視野角	水平:120°、垂直:上40°下60°
応答速度	25ms
輝度	250cd/m ₂
コントラスト比	400:1 (標準)
表示色	約1620万色
アナログ走査周波数	アナログ 水平:24.8~60.0kHz 垂直:56~75Hz、デジタル 水平:31.0~60.0kHz 垂直:56~75Hz
アナログドットクロック (最大)	アナログ: 80MHz
表示可能解像度	1024×768 (最大) 0.8MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ
プラグ&プレイ機能	アナログ: VESA DDC1/2B™対応 デジタル: VESA DDC2B™対応
入力信号	同期:セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン/0.3Vp-p、負極性 映像:アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0) 準拠
入力電源	AC100 ~ 230V 50/60Hz 0.8 ~ 0.3A
消費電力 (最大)	30W (最大) パワーマネージメントモード時:5W (最大) ※2
外形寸法(幅x高x奥行mm)	344 (幅) ×342~427 (高) ×212.4 (奥)
重量 (kg)	4.3kg (スピーカー、スタンド含む)
角度調整範囲	左右各35° 上方向40°
フリーマウント	75mm×75mm (VESA規格対応)
環境条件	動作時の温度 5~35℃ 保管時の温度-20~60℃ 湿度 (-20~50℃未満時) : 20~85% (結露なきこと) 湿度 (50~60℃時) : 20~55% (結露なきこと)
保証期間	1年間保証
適合規格	TCO'99、CE、TUV-GS/MPRIII(prEN50279)/ ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B
付属品	電源コード、D-SUB信号ケーブル、DVI-D信号ケーブル、インフォメーションCD、クイックスタートガイド、製品登録はがき、Pivot & Liquid View software(試供品CD):画面横縦切替ソフトウェス、CD ROMB Gispapese but を照してくだされ、

※1 縦型表記に対応したドライバが必要です。本機には試供品としてPivot softwareが添付されていますが、全て のPCで全ての動作を保証するものではありません。また、このドライバにより発生したいかなる損害についても、 ※2 オプションスピーカー未接続時。

ウェア CD-ROM内のjapanese.txtを参照してください。

▲このページの先頭に戻る



iiyama製品メディア掲載記事一覧

イに関する記事一覧ページはコチラから▶

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレ



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaデ

ィスプレイが解決します!詳細はコチラから▶



ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

▲ MOUSE 期待を超えるコンピューター。







スペシャルサイトはコチラから▶



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ <u>タッチパネル</u> 業務用サイネージ

純正オプション

ご利用ガイド

よくあるご質問

ご購入方法について お支払い方法について 営業日のご案内 返品について

<u>サポート情報</u>

購入後のお問い合わせ 故障診断・修理ご依頼 製品FAQ <u>各種ダウンロード</u> お客様の声への回答

店舗情報 仙台 秋葉原 春日部

名古屋

<u>大阪</u>

博多

初めてご利用の方 BTOパソコンとは? メルマガ登録 アフィリエイト マイページ お届け予定日確認

旧製品一覧