

MD BRPCV05 ブラケット 取付クイックガイド

本製品は、高さ調節可能なiiyamaモニタの背面に、miniPC (VESA対応) を簡単に取り付けて使用することができます。
お使いのminiPCと本製品を直接取り付けてモニタに取り付けます。
また、お使いのminiPCとminiPCに付属のブラケットを使用して本製品に取り付け、モニタに取り付けることもできます。

本製品の使用上の注意事項

本製品をご使用する前に必ずお読みください。

1. 本製品は、弊社液晶モニタ専用の取り付けブラケットです。
対象機種は弊社ホームページをご参照ください。
<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-option/BRPCV/>
弊社以外の液晶モニタでのご使用は保証いたしません。
2. 誤使用、乱用(改造等)及び取り付け不備による製品の損傷・損害、
そしてこれらに伴い装着したPCの損傷・損害(データ情報も含む)
に対して、弊社は、一切責任を負いません。
3. 本製品は、取り付け及び取り外しが容易にできる設計をしております。
人為的或いは天災のような不可抗力による人員並びに設備への
損傷・損害に対しては、一切責任を負いません。
4. 本製品の無断改造・設計及び構造変更はご遠慮ください。
5. 本製品は、搭載重量2.5kg以下のminiPCのみ適用しております。
搭載されるminiPCの重量をよくご確認の上、ご使用ください。

【内容物】	Bracket	1ヶ
	ナット	4ヶ
	ネジ	4ヶ
	フェルトパッド	1枚
	取付クイックガイド(本紙)	1枚

取り付け方法・外形寸法図などの詳細は、取付クイックガイド(本紙)
または弊社ホームページをご参照ください。

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-option/BRPCV/>

株式会社マウスコンピューター
iiyamaサポートセンター

■24時間365日サポート対応


TEL 03-6636-4312

FAX 03-6636-4341

製造元: IIYAMA CORPORATION

[miniPCと本製品を直接取り付け]


miniPCと本製品のネジ穴を合わせて、付属のネジ
で4ヶ所ネジ留めします。



[miniPCに付属のブラケットを使用して本製品に取り付け]

miniPCに付属のブラケットと本製品のネジ穴を合
わせて、付属のナットとネジで4ヶ所ネジ留めし、
miniPCに取り付けます。

※miniPCとminiPCに付属のブラケットの取り付け
は、miniPCの取り付け方法による。



[モニタに取り付け]

ブラケットに付属のフェルトパッドを取り付けます。
高さ調節可能なiiyamaモニタのスタンド上部に、miniPCを取り付けた
ブラケットを取り付けます。

